

Algemene veiligheidsinstructies voor Eversys-koffiemachines

Over deze veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies beschrijven mogelijke gevaren en de preventiemaatregelen voor de gehele levenscyclus van de koffiemachine. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de koffiemachine installeert of gebruikt. Bewaar deze instructies op een veilige plaats en geef ze door aan toekomstige gebruikers. De veiligheidsinstructies moeten op ieder moment beschikbaar zijn voor alle gebruikers. De veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd door iedereen die werkzaamheden aan de koffiemachine uitvoert. Eversys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Naast deze veiligheidsinstructies dient u ook de gebruiksaanwijzing en de beknopte handleiding te lezen. Hierin zijn geen veiligheidsinstructies opgenomen.

Beoogd gebruik van de machine

De koffiemachine is bedoeld voor het malen, bereiden en schenken van hete koffie, het schenken van heet water en warme melk en het afgeven stoom. Gebruik deze koffiemachine niet voor het bereiden van andere producten of voor een andere toepassing. Eversys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Veilig gebruik

Deze koffiemachine is niet bedoeld voor gebruik door personen waaronder kinderen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen de koffiemachine niet bedienen en moeten onder toezicht staan om veilig te stellen dat ze niet met de machine spelen.

Om ongevallen door onjuist gebruik of in het bijzonder door gebruik door kinderen te voorkomen, schakelt u de machine uit als u deze niet gebruikt.


Technische veiligheid

De koffiemachine is uitsluitend voor gebruik binnenshuis ontworpen. De machine moet conform de plaatselijke regelgeving geïnstalleerd, in bedrijf genomen, onderhouden en gerepareerd worden door een geautoriseerde Eversys-onderhoudsmedewerker. Eversys is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie of ongeoorloofde veranderingen aan de machine.

Plaats de koffiemachine op een vlak en stevig werkblad met voldoende draagvermogen voor het gewicht van de machine. Gebruik een hittebestendig oppervlak. Plaats de machine nooit op een heet oppervlak, bijvoorbeeld een kookplaat. Gebruik de machine nooit in de buurt van open vuur.

Controleer of de op het typeplaatje vermelde spanning gelijk is aan de netspanning en zorg ervoor dat uw elektrische aansluiting correct geaard is. Bij twijfel raadpleegt u een erkend elektricien. Gebruik uitsluitend voorgeschreven netsnoeren. Onjuiste aansluiting van het netsnoer kan schade aan de koffiemachine en letsel veroorzaken. Eversys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van onjuiste netsnoeren. Laat het netsnoer nooit in aanraking komen met hete onderdelen van de koffiemachine, warmtebronnen of scherpe randen. Houd het netsnoer buiten bereik van kinderen. Gebruik de koffiemachine niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Laat defecte onderdelen repareren of vervangen door een geautoriseerde onderhoudsmedewerker.

Voordat u koffiemachine gaat verplaatsen of onderhouden, koppelt u eerst alle netsnoeren los. Als de machine twee netsnoeren heeft (bijvoorbeeld model e'6), koppelt u beide netsnoeren los.



Veiligheidsinstructies tijdens het gebruik

Gebruik de koffiemachine niet als er tekenen zijn van schade of als de machine niet correct werkt. Bij een storing of schade staakt u het gebruik onmiddellijk en informeert u de geautoriseerde onderhoudsmedewerker. Het is verboden om de mechanische onderdelen of elektrische aansluitingen te manipuleren. Uitsluitend de daarvoor opgeleide onderhoudsmedewerker mag reparaties uitvoeren.

Alle vloeistoffen die worden afgegeven door de koffiemachine, zoals hete koffie, warme melk, heet water en stoom, hebben een hoge temperatuur en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Mijd het contact met hete vloeistoffen en behandel kopjes, bekers en glazen waarin de hete dranken worden geserveerd voorzichtig. Als de koffiemachine wordt gebruikt in de buurt van kinderen, is streng toezicht vereist.

Grijp niet in de molen. Vul de bonencontainer uitsluitend met geroosterde hele koffiebonen.

In geval van nood isoleert u onmiddellijk de stroom naar de koffiemachine en trekt u de stekker uit het stopcontact als dat mogelijk is. Als de machine twee netsnoeren heeft, koppelt u beide netsnoeren los.

Als de koffiemachine voor een langere periode niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), haalt u de stekker uit het stopcontact en sluit u de watertoevoer af. Trek bij het loskoppelen van de stekker niet aan het netsnoer.

Veiligheidsinstructies tijdens het schoonmaken

Dompel de koffiemachine, het netsnoer of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen. Reinig uitsluitend de buitenkant met een vochtige doek. Geen enkel onderdeel van de machine (inclusief de lekbak of bonencontainer) mag in de vaatwasser worden geplaatst.

Om het risico van een elektrische schok te verlagen, mag u geen enkele onderdeel van de machine verwijderen. Dit geldt niet voor onderdelen die duidelijk zijn aangegeven als verwijderbaar zoals koffiediklade, bonencontainer en melkreservoir.

De koffiemachine mag enkel worden schoongemaakt met door Eversys aangegeven reinigingsmiddelen.



LET OP

Eversys-reinigingsballen en -reinigingsmiddelen bevatten schadelijke stoffen en moeten worden bewaard op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. Inslikken van reinigingsballen of reinigingsmiddelen kan licht of gemiddeld letsel veroorzaken. Slik nooit reinigingsballen of reinigingsmiddelen in. Draag handschoenen als u reinigingsmiddelen gebruikt. Volg de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) op. Het veiligheidsinformatieblad krijgt u op aanvraag van uw lokale onderhoudsmedewerker en is beschikbaar op Eversys-website.

Koffiemachine en verpakking afvoeren

De oude koffiemachine van de stroom loskoppelen en het netsnoer afknippen. Als de machine met een vaste aansluiting aangesloten is, mag uitsluitend een geautoriseerde onderhoudsmedewerker de machine loskoppelen.

De oude koffiemachine bevat materialen die gerecycled kunnen worden. Zorg voor een afvoer of recycling volgens de plaatselijke regelgeving. Voor meer informatie over de afvoer neemt u contact op met de plaatselijke onderhoudsmedewerker.

Ook het verpakkingsmateriaal moet worden afgevoerd of gerecycled volgens de plaatselijke regelgeving.