


C 'choco Dagelijks Reinigen




- Druk op spoelen en open de deur (1) Ontkoppel de waterslang (2)
- Draai de hendel om de mixer te ontkoppelen naar rechts en verwijder deze voorzichtig door deze naar voren te halen (3)
- Haal de deksel van de mixer



- Maak het onderdeel schoon met water en zeep en droog goed af (4)
Doe dit handmatig en **nooit** in de vaatwasser!
- Zet de mixer weer in elkaar en plaats voorzichtig terug in de C 'choco (5)
- Doe de hendel op slot (naar links) en plug de waterslang er terug in (5)
- Verwijder de opvangbak (6) Maak schoon met water en plaats terug

C 'choco Wekelijks Reinigen



Verwijder top en de deksels, maak schoon en zorg dat je alle onderdelen altijd droog terugplaatst!
Denk er ook aan om de uitgifte kop met water en zeep te reinigen...