

Beste start van de dag

Om een goede dag te hebben met lekkere thee en koffie is het belangrijk om goed te starten.

1. (mobiel) Controleer de water aan en afvoer.
2. (mobiel) Zorg dat de schoon water tank gevuld is met vers en schoon drinkwater.
3. (mobiel) Hang drinkwater slang goed in de schoon watertank.
4. (mobiel) Zorg dat de vuilwatertank leeg is.
5. (mobiel) en afvoer slang goed in vuilwatertank.
6. Vul beiden bonenhouders bij met juiste bonen.
7. Zet de voorgekoelde melk in de koeling en hang de melkslangen in de melk. Gebruik altijd de grote melkbak en hang **nooit** de melkslang in een pak met melk (dit geeft problemen).
8. Controleer of de residulade leeg en schoon is, er kan nog water in zitten van de reiniging van afgelopen sluiting, gooi dit weg en plaats residu lade terug in de espresso machine.
9. je kunt koffies bereiden voor je gasten.


Operationeel gebruik

Controleer tijdens het bereiden van je koffie en thee regelmatig de espresso machine en de techniek en volg waarschuwingen in het display direct op, zo voorkom je storingen.

1. Zorg dat de schoon water tank gevuld blijft met drinkwater en dus de espresso machine niet droog komt te staan. Na bijvullen altijd 4x thee zetten om lucht uit leidingen te pompen.
2. Zorg dat de vuilwatertank tijdig geleegd wordt en dus niet overloopt.
3. Vul bonen en koude melk (4 graden) bij.
4. Leeg residulade als machine hier om vraagt.
5. Zie je de gele waarschuwingsdriehoek? Deze altijd lezen en direct opvolgen. Bel ons als je de instructie niet begrijpt, we helpen je graag.

Dag sluiting - reiniging uitvoeren

Aan het koffies maken klaar is, maak je de espresso machine schoon. Volg de instructie op de andere kant in combinatie met machine instructie op het display.



Uitleg espresso machine + mobiele techniek

- A. stroom en water verdeling: 1x 380V/16A
- B. koeling met grote melkbak -> vullen met melk
- C. schoon en vuilwatertank
- D. lekbak en residu lade (koffiepucks)
- E. touchscreen bediening: thee, koffie, stoom
- F. koppenwarmer (alleen voor servies)
- G. top (L->R: koffiebbonen, espressobbonen, decaf maling, voorraad reinigungsballen, volg instructie
- H. zwenkwielen, topzwaar bij verplaatsen =2 handen!

MOBIEEL

Watertank bijgevoerd tip

Zorg dat je altijd een goed gevulde drinkwater tank hebt. Geen water is geen koffie!

Pomp schakelaar, deze is aan als de knop op ON staat
Waterpomp: Knipperend groen – de machine is klaar voor gebruik er is voldoende waterdruk.
Groen en blauw lampjes samen aan – er wordt een koffie product bereid.

Sputterende koffie en thee. Heb je de watertank bijgevoerd? maar er komt geen koffie of thee uit? Dan zit er lucht in de leidingen. Zie andere zijde voor oplossen van dit probleem.

EVERSYS

SUPER TRADITIONAL 

Bel 24/7/365 de servicelijn 070 3227474



Snel en eenvoudig reinigen


De dagsluit reiniging duurt 10 minuten en doet de machine helemaal zelf zodra je op start hebt gedrukt. Je hoeft niet te wachten!

1. (mobiel) zorg dat de schoon watertank vol is
2. (mobiel) zorg dat de vuilwatertank leeg is
3. druk kort op 'de 3 streepjes' beeld links boven
4. druk 'spoelen' in tot je pop-up krijgt (rechtsboven)
5. kies voor 'ja' om reiniging te starten

Duurzaamheid: je machine gaat automatisch in eco-modus tot de volgende ochtend. Maak tijdens machine reiniging de koeling van binnen goed schoon, doe de melkbakken, deksels en pitchers in de vaatwasser.

Controleer dat de uitgiftekop ook schoon blijft van melk en koffie resten door tijdens gebruik regelmatig met een schone doek deze schoon te maken.

sleutelteje: gebruik wanneer service support aan de telefoon
 blauwe i: machine informatie
 hand + doekje: Covid scherm reiniging
 groene cirkel: standby modus



Toch nog iets samen overleggen of vragen? Bel ons 365 dagen per week en 24/7 op +31703227474.

Je krijgt altijd een service professional aan de lijn die je graag helpt. We kijken dan direct live mee in de machine.

Product toetsen Alle toetsen werken als start/stop knop. Om een product te bereiden druk je de toets van je keuze en de espresso machine begint direct met de bereiding. Stoppen? druk op dezelfde toets.

Verhogen/verlagen uitgifte kop Dit doe je door met twee vingers de beiden zijden vast te pakken en de uitgiftekop met zachte druk naar boven of naar beneden te schuiven.

Koppenwarmer Warme koffie producten in koud servies maakt het product 20 graden kouder. Dat is zonde! Zet je servies op het vrije gedeelte bovenop de espresso machine.

Verse ingrediënten (bonen en melk) Iedere dag starten met verse ingrediënten zorgt dat je de beste koffies aan je gasten kunt serveren.

Bonen Vul tijdig bonen in beiden bonenhouders bij. Doe dit zorgvuldig. Iets anders bij de bonen dan bonen blokkeert de espresso machine en je hebt geen koffies voor je gasten.

Melk Zorg dat je voldoende koude melkvoorraad hebt (3-5 graden celsius) waarmee je kunt werken. Is de melkcontainer leeg, maak deze dan eerst goed schoon voordat je nieuwe melk bijvult. Zo voorkom je eiwit bacterie groei -> onhygiënisch en schadelijk.

Decaf Druk eerst op de decaf button, kies vervolgens je product en volg instructie op scherm.

INFO meldingen Zie je een gele driehoek in je display verschijnen? Raak deze aan en volg de instructie. Kom je er niet uit, ga niet verder, maar bel onze service lijn en voorkom schade.

Machine op mobiel meubel extraatjes

Pomp werkt correct als rode schakelaar op ON staat en ook de pomp brandt met een blauw/groen lampje.

Geel lampje er is te weinig water en de pomp probeert meer water aan te zuigen -> stop alle producten en vul eerst de watertank bij om schade te voorkomen
Rood lampje er is te lang geen water door de pomp gelopen en de pomp heeft zichzelf uitgeschakeld.

1. Stop alle producten.
2. Zet de pomp uit: rode schakelaar op OFF.
3. Vul de schoonwatertank met vers drinkwater en hang de slang helemaal in deze volle tank.
4. Zet de pomp aan: rode schakelaar op ON. Je hoort een brommend geluid en de waterpomp gaat zowel blauw als groen knipperen. Druk tegelijkertijd 4x thee water. Herhaal het heet water tappen tot de flow weer normaal is en je een gevulde kop thee water hebt. Gemiddeld is dit in 4x tappen weer ok.