



Snel en eenvoudig reinigen

De dagsluit reiniging duurt 10 minuten en doet de machine helemaal zelf zodra je op start hebt gedrukt. Je hoeft niet te wachten!

1. (mobiel) zorg dat de schoon watertank vol is
2. (mobiel) zorg dat de vuilwatertank leeg is
3. druk kort op 'de 3 streepjes' beeld links boven
4. druk 'spoelen' in tot je pop-up krijgt (rechtsboven)
5. kies voor 'ja' om reiniging te starten

Duurzaamheid: je machine gaat automatisch in eco-modus tot de volgende ochtend. Maak tijdens machine reiniging de koeling van binnen goed schoon, doe de melkbakken, deksels en pitchers in de vaatwasser.

Controleer dat de uitgiftekop ook schoon blijft van melk en koffie resten door tijdens gebruik regelmatig met een schone doek deze schoon te maken.

sleuteltje: gebruik wanneer service support aan de telefoon
blauwe i: machine informatie
hand + doekje: Covid scherm reiniging
groene cirkel: standby modus



Toch nog iets samen overleggen of vragen? Bel ons 365 dagen per week en 24/7 op 0703227474. Je krijgt altijd een service professional aan de lijn die je graag helpt. We kijken dan direct live mee in de machine.

Product toetsen Alle toetsen werken als start/stop knop. Om een product te bereiden druk je de toets van je keuze en de espresso machine begint direct met de bereiding. Stoppen? druk op dezelfde toets.

Verhogen/verlagen uitgifte kop Dit doe je door met twee vingers de beiden zijden vast te pakken en de uitgiftekop met zachte druk naar boven of naar beneden te schuiven.

Koppenwarmer Warme koffie producten in koud servies maakt het product 20 graden kouder. Dat is zonde! Zet je servies op het vrije gedeelte bovenop de espresso machine.

Verse ingrediënten (bonen en melk) Iedere dag starten met verse ingrediënten zorgt dat je de beste koffies aan je gasten kunt serveren.

Bonen Vul tijdig bonen in beiden bonenhouders bij. Doe dit zorgvuldig. Iets anders bij de bonen dan bonen blokkeert de espresso machine en je hebt geen koffies voor je gasten.

Melk Zorg dat je voldoende koude melkvoorraad hebt (3-5 graden celsius) waarmee je kunt werken. Is de melkcontainer leeg, maak deze dan eerst goed schoon voordat je nieuwe melk bijvult. Zo voorkom je eiwit bacterie groei -> onhygiënisch en schadelijk.

Decaf Druk eerst op de decaf button, kies vervolgens je product en volg instructie op scherm.

INFO meldingen Zie je een gele driehoek in je display verschijnen? Raak deze aan en volg de instructie. Kom je er niet uit, ga niet verder, maar bel onze service lijn en voorkom schade.

Machine op mobiel meubel extraatjes Pomp werkt correct als rode schakelaar op ON staat en ook de pomp brandt met een blauw/groen lampje.

Geel lampje er is te weinig water en de pomp probeert meer water aan te zuigen -> stop alle producten en vul eerst de watertank bij om schade te voorkomen **Rood lampje** er is te lang geen water door de pomp gelopen en de pomp heeft zichzelf uitgeschakeld. Stop alle producten.

1. Zet de pomp uit: rode schakelaar op OFF.
2. Vul de schoonwatertank met vers drinkwater en hang de slang helemaal in deze volle tank.
3. Zet de pomp aan: rode schakelaar op ON. Je hoort een brommend geluid en de waterpomp gaat zowel blauw als groen knipperen. Druk tegelijkertijd 4x thee water. Herhaal dit tot de flow weer normaal is en je een gevulde kop thee water hebt.